



## 2WAY ヘアアイロン TA-1861-P 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用いただく為に、ご使用前に取扱説明書を必ずお読み下さい。

- 1, ウィッグなどの人工的なもの、アーティスティックな髪には使用しないでください。
- 2, 本来の使用目的以外での使用はおやめ下さい。
- 3, 入浴中に使用しないでください。
- 4, 水につけないでください。
- 5, お風呂場で使用しないでください。
- 6, 電源をオンにしたままにしないでください。(アダプター、コードが傷ついている時、落とした時、何か異変を感じた時)
- 7, プレート部分に触れないでください。火傷する恐れがあります。
- 8, お子様の手が届く場所に、置かないでください。
- 9, 使用時は周りに人がいないことを確認して、注意して使用してください。

傷んだ髪、乾燥してパサついた髪を、多種多様なスタイルに仕上げます！

### 【使用方法】

- 1, 電源プラグをコンセントに差し込む。
- 2, ヘアアイロンの電源をオンにする。
- 3, お好みの温度に調整をする。

ヘアアイロンのスイッチがオンの時は緑、調整中の時は順次、色が変わり、設定した温度になりましたら複数の色が点灯し、お知らせします。

### 【適切な温度調整法】

80～210度の範囲内で温度調整できますので、セット温度を調整してください。個々のスタイルや状態によって、温度調整が可能です。

### ★髪をストレートにしたい時

- 1, シャンプーとコンディショナーをする。
- 2, 髪を完全に乾かす。
- 3, 髪を分け、毛束がより太い部分(約2cm)の部分から始めてください。
- 4, 出来る限りゆっくり止まらずにスライドさせてください。  
※素早くスライドさせないでください。(複数回素早くスライドさせるよりも、一回ゆっくりスライドさせるほうがキレイなストレートが出来上がります。)
- 5, この作業を繰り返してください。

### ★髪をカールにしたい時

- 1, シャンプーとコンディショナーをする。
- 2, 髪を完全に乾かす。
- 3, 髪を分け、毛束がより太い部分(約2cm)の部分から始めてください。
- 4, 出来る限りゆっくり下向きにスライドさせると同時にツイストし、巻いてください。止まらずにスライドさせてください。  
※素早くカールさせないでください。(複数回素早くカールさせるよりも、一回ゆっくりカールさせるほうがキレイなカールが出来上がります。)

ストレートやカールに加えて様々な動きやツイストも可能です、メンズスタイルにもぴったりです！

